

FR



NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



PISCINE HORS-SOL

ZODIAC ORIGINAL

HIPPO 40 / HIPPO 65

SOMMAIRE

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.

SÉCURITÉ.....	p. 4
COMPOSITION DU KIT	p. 5
Hippo 40	p. 5
Hippo 65.....	p. 6
INFORMATION	p. 7
Conseils et mise en garde	p. 8
Choix de l'emplacement du bassin	p. 11
Préparation du terrain et du support	p. 14
INSTALLATION DU BASSIN	p. 15
Mise en place du bassin.....	p. 16
Gonflage en air.....	p. 18
Mise en place du fond.....	p. 20
Mise en eau des boudins	p. 21
Mise en eau du bassin.....	p. 23
Mise en garde	p. 24

SOMMAIRE

Raccordement de la filtration	p. 25
Montage et installation du skimmer flottant	p. 26
MISE EN ROUTE ET NETTOYAGE DU BASSIN.....	p. 30
MONTAGE DE L'ÉCHELLE.....	p. 32
CONSEILS DE SÉCURITÉ.....	p. 33
RECYCLAGE	p. 34

Cette notice ne s'applique qu'aux bassins Zodiac Original.
Vos accessoires tels que l'échelle et la filtration possèdent leur propre notice.

ⓘ Attention : il est strictement interdit d'utiliser un principe de production automatique de désinfectant par électrolyse de l'eau salée dans les piscines Zodiac Original.



En effet, le traitement par électrolyse génère une production d'hydrogène qui risque de se concentrer à l'intérieur du boudin. L'hydrogène est un gaz explosif en présence d'une simple étincelle.

COMPOSITION DU KIT HIPPO 40

KIT HIPPO 40

Avant de monter votre piscine HIPPO 40, assurez-vous de disposer de tous les éléments composant ce kit.

Référence	Description	Quantité
P38448	Bassin HIPPO 40	1
P39752	Échelle luxe de sécurité piscine HIPPO 40 ou 65 hors-sol L150	1
P34405	Kit tuyau Ø38 mm (18 m) + vanne tuyau Ø 38 mm	1
P36881	Skimmer flottant	1
P34657	Gonfleur OV6	1
SABLE	Sac de sable 25 kg	6
P4699	kit réparation Zodiac Original	1
A-P20020	Platine filtration sable 16m ³ /h tuyau Ø 50 mm	1

Volume d'eau approximatif **	100 m ³
Longueur plan d'eau	9 m
Largeur plan d'eau	5 m
Hauteur bassin	1,25 m

COLISAGE *

2 palette :

- 1,20 x 0,80 x 1,30 m
- 1,83 x 0,83 x 1,84 m

Poids total : 195 kg

MONTAGE ***



2 personnes



4 heures

* valeurs théoriques - (bassin nu)

** volume d'eau théorique (bassin et boudin)

*** temps indicatif pour 2 personnes. Ne tient pas compte de la préparation du sol, ni du remplissage du bassin.

COMPOSITION DU KIT HIPPO 65

KIT HIPPO 65

Avant de monter votre piscine HIPPO 65, assurez-vous de disposer de tous les éléments composant ce kit.

Référence	Description	Quantité
P38448	Bassin HIPPO 65	1
P39752	Échelle luxe de sécurité piscine HIPPO 40 ou 65 hors-sol L150	1
P38666	ENS,15M TUYAU Ø 38 mm + RACCORDS Ø 50 mm	1
P36881	Skimmer flottant	2
P34657	Gonfleur OV6	1
SABLE	Sac de sable 25 kg	6
P4699	kit réparation Zodiac	1
P39809	Groupe de filtration SF 622	1

Volume d'eau approximatif**	140 m ³
Longueur plan d'eau	13,50 m
Largeur plan d'eau	4,6 m
Hauteur bassin	1,30 m

COLISAGE *

2 palette :

- 1,20 x 0,80 x 1,30 m
- 1,83 x 0,83 x 1,84 m

Poids total : 270 kg

MONTAGE ***



2 personnes



5 heures

* valeurs théoriques - (bassin nu)

** volume d'eau théorique (bassin et boudin)

*** temps indicatif pour 2 personnes. Ne tient pas compte de la préparation du sol, ni du remplissage du bassin.

INFORMATION

Avant de procéder au montage, examinez toutes les pièces et sachez les identifier d'après la nomenclature de votre modèle .

Passez en revue tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation de votre bassin. Achetez ce dont vous avez besoin.

Tous nos bassins sont à usage familial de plein air. Ils sont destinés à être posés sur un sol ferme (pas de remblai) et stable.

Lisez attentivement et respectez les consignes de sécurité. N'hésitez pas à prendre contact avec nos distributeurs agréés pour tous renseignements complémentaires.

Attention, votre bassin contient des milliers de litres d'eau ; un sol mal préparé, un bassin mal monté peuvent causer des dommages importants.

RAPPEL :

HIPPO 40 : Votre bassin contient 40 m³ d'eau dans les boudins et 60 m³ d'eau dans le bassin, soit 100 m³ ou 100 tonnes.

HIPPO65 : Votre bassin contient 65 m³ d'eau dans les boudins et 75 m³ d'eau dans le bassin, soit 140 m³ ou 140 tonnes.



Attention : des consignes bien spécifiques sont à respecter : lisez-les attentivement et complètement avant toute implantation et début des travaux d'installation.

Obligations légales : consultez la réglementation en vigueur concernant l'installation des piscines (renseignez-vous auprès de votre mairie).

Votre bassin doit être mis en œuvre dans les règles de l'art et selon les normes en vigueur, consultez ou faites réaliser vos travaux par des entrepreneurs spécialisés tels que , terrassier, maçon, pisciniste, plombier, électricien et autres si nécessaire

CONSEILS ET MISE EN GARDE

La piscine est un lieu de joie et d'amusement, mais présente également des risques en particulier pour les jeunes enfants ne sachant pas nager. Soyez particulièrement attentif et ne les laissez jamais sans surveillance.

1. Ne laissez jamais de jeunes enfants sans la surveillance d'un adulte. Ne les laissez jamais nager seul.
2. Ne pas plonger, la profondeur n'est pas suffisante.
3. Retirez l'échelle ou l'accès au bassin après toute utilisation.
4. La présence d'une couverture d'été, d'une housse, ou couverture d'hivernage ne constitue pas un dispositif de sécurité au sens de la norme NFP 90-308.
5. Apprenez à nager aux enfants le plus tôt possible.
6. N'entrez jamais brutalement dans l'eau après une exposition au soleil ou un effort violent, vous risquez une hydrocution.
7. Ne remplissez le bassin qu'avec de l'eau du réseau de ville et utilisez des produits de traitement d'entretien destinés uniquement aux piscines. Maintenez toujours une eau propre et chimiquement équilibrée.
8. Ne laissez jamais un animal (chien, chat, autre...) se baigner dans le bassin, il pourrait déchirer la membrane et/ou se noyer.
9. N'utilisez jamais votre bassin si vous avez consommé de l'alcool, de la drogue. Un état de choc, d'inconscience, un accident grave ou une noyade peuvent en résulter.
10. Si la piscine dispose d'un accès non sécurisé (terrasse surélevée, ponton, autre...), vous devez vous munir d'un dispositif de sécurité normalisé. Rapprochez-vous d'un revendeur spécialisé.
11. Ne nagez pas lorsque la nuit est tombée, quand vous ne pouvez plus voir le fond. Il est de votre responsabilité de prévoir l'éclairage suffisant. Consultez votre électricien pour ce type d'installation et vérifiez que vous êtes bien en conformité avec la réglementation électrique en vigueur.

INFORMATION

12. Ne découpez jamais la membrane pour y fixer un projecteur ou tout autre accessoire qui n'est pas d'origine.
13. Ne jamais nager entre la paroi de bassin et l'échelle (risque de rester bloqué).
14. Évitez d'installer autour du bassin tout objet qui pourrait favoriser l'escalade ou servir de plongoir, laissez un espace de passage suffisant autour du bassin. (minimum 1 mètre).
15. Ne lancez jamais d'objet lourd contre le boudin ou dans le bassin.
16. N'utilisez jamais d'appareil tel que l'électrolyseur au sel : **risque d'explosion du bassin, de blessure et exclusion de garantie.**
17. Vérifiez périodiquement l'état de votre bassin et de ses accessoires. Remplacez tout élément détérioré ou usé. Utilisez toujours les pièces d'origine du fabricant.

INFORMATION

La piscine étant hors-sol et sans moyen d'accès, ne nécessite pas de dispositif de sécurité normalisé. Vous pouvez cependant y ajouter certains équipements de protection tels que :

- Barrière de protection normalisé dont le portail sera constamment maintenu fermé
- Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel.



ATTENTION : n'utilisez jamais de tondeuse ou de coupe-bordure (fil nylon) à proximité de votre bassin. Une coupure pourrait endommager le bassin de façon définitive. Ne laissez jamais d'objet tranchant en contact avec le bassin et évitez tout choc violent contre celui-ci. Si un câble électrique est endommagé, ne le réparez pas, faites-le changer par un électricien agréé.

PICTOGRAMME DE SÉCURITÉ : vous devez impérativement apposer à moins de 2 mètres du bassin, de manière visible par tous, les deux pictogrammes suivants (exigence de la norme NF EN 16582) :

➤ GARDEZ LES ENFANTS SOUS SURVEILLANCE DANS L'ENVIRONNEMENT AQUATIQUE



➤ NE PAS PLONGER



➤ EN CAS DE NOYADE

- Agissez très rapidement pour sortir la victime de l'eau
- Contactez les pompiers 18 et/ou le SAMU 15
- Si vous êtes formés, pratiquez les Gestes de Premiers Secours

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU BASSIN

Les critères suivants doivent impérativement être étudiés avant de choisir le lieu définitif :

➤ LE SOL

Sélectionnez un emplacement qui permette d'obtenir un sol parfaitement plan sans remblai. Attention aux infiltrations d'eau.

➤ L'EMPLACEMENT

Déterminez sur l'ensemble de votre terrain le meilleur emplacement. Il doit être spacieux. Laissez suffisamment d'espace autour de la base du bassin, minimum 1 mètre.

➤ LES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Le bassin ne doit pas être placé directement sous des lignes électriques aériennes par mesure de précaution. Dans certains départements, cela est interdit par la loi.

➤ L'ENSOLEILLEMENT

Si l'on dispose de différents emplacements ensoleillés, on choisira de préférence ceux qui reçoivent le soleil du matin, ce dernier ayant un pouvoir calorifique très supérieur au soleil de fin de journée.

➤ LES VENTS

Installez le bassin à l'abri des vents dominants. Un bassin exposé aux vents subit une importante déperdition de chaleur par évaporation. Les couvertures (d'été à bulles ou d'hivernage) exposées à de trop grosses prises aux vents peuvent se détériorer prématurément.

➤ MAINTIEN EN EAU

Sauf dans le cas d'un entretien de courte durée, ou lors de sa désinstallation pour la période hivernale, le bassin doit toujours rester à niveau d'usage, quelle que soit la saison.

➤ LES ARBRES

Les arbres ne sont pas systématiquement un inconvénient, ils peuvent toutefois poser des problèmes d'entretien courant et de pollution de l'eau.

➤ L'ALIMENTATION EN EAU

Le remplissage en eau du bassin se fait par un simple tuyau d'arrosage (proscrire les eaux de forage). N'oubliez pas de prévoir la possibilité de vidanger votre bassin pour l'hivernage ou dans le cadre d'un entretien de courte durée. Référez-vous à la réglementation en vigueur.

➤ LES BRANCHEMENTS SOUS-TERRAINS

Assurez-vous qu'aucun branchement souterrain (eau, gaz, électricité, téléphone, câbles...) ne passe sous l'emplacement de votre bassin.

➤ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Prévoyez l'alimentation électrique de votre système de filtration.



**Une installation incorrecte peut provoquer un choc électrique voire détériorer l'appareil.
Il est recommandé de mettre hors-tension l'alimentation avant toute intervention.**

AVERTISSEMENT:

Votre système de filtration doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3.5 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.


Risque électrique : Branchez toujours votre système de filtration à une alimentation électrique disposant d'une mise à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation. Le système de filtration doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Le type de câble électrique et la section doivent correspondre à votre installation. La norme électrique C15-100 impose l'utilisation de matériel électrique constitué d'un double isolant sans armature métallique.

Pour une installation fixe, utilisez un câble de type U1000R2V (ou RO2V) sous fourreau ou goulotte de protection.

Pour une utilisation temporaire, un câble de type H07 RNF, plus souple, peut être utilisé, mais sous goulotte de protection.

La section de câble se définit en fonction de la puissance consommée par vos appareils et en fonction de la longueur de câble utilisée. Référez-vous au tableau suivant.



Longueurs maxi. en câble cuivre pour une alimentation monophasée 230V (chute de tension 2%).

section des conducteurs du câble

Intensité (A)	Puissance (KW)	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
2,2	0,5	69 m	115 m	184 m
4,3	1	35 m	58 m	92 m
6,5	1,5	23 m	38 m	61 m
8,7	2	17 m	29 m	46 m
10,9	2,5	14 m	23 m	37 m
13,0	3	12m	19 m	31 m
17,4	4	x	14m	23 m

PRÉPARATION DU TERRAIN

Le sol sur lequel repose le bassin doit être plat, ferme, stable, lisse et parfaitement de niveau. Le tissu du bassin doit toujours être posé sur un tapis de sol spécial liner imputrescible (non fourni). Ne jamais poser le bassin à même la terre ou directement sur un sol cimenté.

PRÉPARATION DU SUPPORT

► SUR DALLE BÉTON

Assurez-vous auprès d'un professionnel que la charge admissible par m^2 de la dalle (existante ou à venir) est suffisante (1 m de hauteur d'eau = 1 000 kg/ m^2)

Vous pouvez installer votre bassin après cette vérification et une fois que le sol est bien propre et à niveau.



► SUR TERRAIN NATUREL (NON CIMENTÉ)

N'installez jamais directement votre bassin sur des sols tels que :


- Fraîchement traités avec des produits chimiques type fertilisants ou désherbants, ils peuvent irrémédiablement abîmer la poche.
- Gravier / Herbe / Ecorce de bois / Sable marin.
- Fraîchement goudronnés.

INSTALLATION DU BASSIN

1. Tracez la surface au sol à préparer. Celle-ci est égale aux dimensions extérieures du bassin + 10 cm


HIPPO 40 : | $X = 11,8 \text{ m} + 10 \text{ cm}$
| $Y = 7,7 \text{ m} + 10 \text{ cm}$

HIPPO 65 : | $X = 16,55 \text{ m} + 10 \text{ cm}$
| $Y = 8,25 \text{ m} + 10 \text{ cm}$



Si le terrain est en pente, il faut toujours enlever la terre sur la partie haute. Ne jamais poser la piscine sur un sol remblayé. Sous le poids de l'eau, les tassements provoqueront des contraintes qui pourraient déformer et endommager votre bassin.

Si vous ne disposez pas d'un niveau laser, utilisez une longue règle et un niveau à bulle. Trouvez le point le plus bas de la surface à préparer et nivelez le sol à la hauteur de ce point. Égalisez le sol sur la base du point le plus bas, une fois la terre végétale décapée.




2. Retirez la végétation afin qu'elle ne repousse plus (mauvaises herbes, racines, etc.) pour assurer à votre bassin une surface d'appui compacte afin d'éviter le pourrissement de l'herbe sous le bassin.

3. Il est particulièrement important que le sol soit stable, compact et débarrassé de tout élément susceptible d'endommager le bassin. Pour corriger les inégalités du sol, étalez et nivelez une couche de sable à chape d'environ 2 cm avant d'installer le tapis de sol.


INSTALLATION DU BASSIN

MISE EN PLACE DU BASSIN


1. N'utilisez jamais de cutter pour ouvrir le carton. Sortez le bassin à plusieurs en fonction du poids. Ne jamais traîner le bassin sur le sol quelle que soit sa nature. Conservez le carton d'emballage.



2. Soit vous positionnez le bassin (non déplié) à l'extrémité gauche de la surface préparée et à droite de l'axe de symétrie. De ce fait, lorsque le bassin sera déplié, son bouchon de vidange se localisera à droite : A du schéma.



Soit vous positionnez le bassin (non déplié) à l'extrémité droit de la surface préparée et à gauche de l'axe de symétrie. De ce fait, lorsque le bassin sera déplié, son bouchon de vidange se localisera à gauche : B du schéma.




INSTALLATION DU BASSIN

3. Dépliez votre bassin de la phase 1 à 10




1




2



3




4




5




6




7



8



9



10

⚠ Visser les bouchons de remplissage, de vidange, de purge après avoir retiré la protection (conserver ces protections).

INSTALLATION DU BASSIN

GONFLAGE EN AIR

1. Dévissez le bouchon du clapet anti retour uniquement puis branchez le gonfleur sur le clapet. Gonfler légèrement le boudin, il doit commencer à prendre sa forme.



Nota : Le numéro du bassin est inscrit sur la base du bouchon.

Détail du bouchon clapet anti retour :




! NE JAMAIS UTILISER DE COMPRESSEUR SOUS PEINE D'ECLATEMENT DU BASSIN ET D' EXCLUSION DE GARANTIE.

2. Emboîtez l'embout du gonfleur dans la pièce.
3. Branchez le gonfleur (220 V alternatif), mettez le en fonctionnement.

INSTALLATION DU BASSIN

4. Gonflez le boudin jusqu'à l'ouverture du (ou des) clapet(s) de surpression. Cette ouverture est automatique, elle se reconnaît par un sifflement régulier « psssit ».




5. Arrêtez le gonfleur, retirez l'embout du gonfleur du raccord eau.

A ce stade, il est encore possible de déplacer le bassin afin de bien le placer sur la surface préparée

! Important : la forme et les dimensions du bassin ne sont pas encore définitives, même lorsque celui-ci est gonflé à l'air. Sa hauteur est plus haute.

Le bassin prendra sa forme et ses dimensions « définitives » lorsque celui-ci sera rempli d'eau (boudin + bassin).




INSTALLATION DU BASSIN



MISE EN PLACE DU FOND

! Important : Cette étape intervient uniquement lorsque les boudins sont remplis complètement en AIR et que vous entendez le sifflement.

1. Commencez à remplir votre bassin avec de l'eau de la ville. Ni source, ni de pluie (cas d'exclusion de la garantie).



2. Stoppez le remplissage lorsque l'eau arrive au niveau supérieur de la soudure fond/boudin. La forme du bassin n'est pas encore définitive.



INSTALLATION DU BASSIN


MISE EN EAU DES BOUDINS

1. Utilisez un tuyau d'arrosage de jardin pour le remplissage en eau de votre boudin (embout de raccordement au bassin non fourni). Vous pouvez utiliser le raccord du gonfleur

2. Commencez le remplissage. Au fur et à mesure que le remplissage s'effectue, l'air s'évacue par les clapet(s) de surpression. Il est impératif de contrôler que cet air s'évacue correctement.


Nota : si la pression d'eau de remplissage est particulièrement très faible, vous pouvez évacuer l'air qui se trouve à l'intérieur du boudin par le bouchon de purge, afin de réduire sa pression.

! n'oubliez pas de refermer ce bouchon dès que le bassin s'affaisse.



INSTALLATION DU BASSIN


4. Le boudin est plein d'eau lorsque celle-ci s'échappe du (ou des) clapets de surpression. Arrêtez le remplissage, enlevez le tuyau d'arrosage.




INSTALLATION DU BASSIN

MISE EN EAU DU BASSIN

1. Placez le tuyau d'arrosage dans le bassin et laissez-le se remplir.



2. Arrêtez le remplissage lorsque la hauteur d'eau est au niveau des anneaux.




Nota : pendant et après le remplissage de votre bassin des suintements d'eau peuvent apparaître aux assemblages et / ou sur le boudin et / ou sur le ou les clapets de surpression ; celles-ci disparaîtront après quelques jours.


INSTALLATION DU BASSIN

MISE EN GARDE


Ne jamais faire les procédés qui suivent aux risques d'abîmer de façon irrémédiable votre bassin, de provoquer d'autres dégâts et surtout de mettre en danger la sécurité des biens et personnes.




Gonflez les boudins en air en même temps que le remplissage du bassin en eau (exclusion de garantie).



Gonflez le boudin en eau en même temps que le remplissage du bassin en eau alors que le gonflage en air des boudins n'est pas encore terminé (exclusion de garantie).



Remplir directement les boudins en eau sans passer par la phase de gonflage en air. (exclusion de garantie).



Remplir le bassin en eau avec des boudins pleins d'air (exclusion de garantie). Et toutes autres façons d'installer le bassin non décrites dans cette notice.


INSTALLATION DU BASSIN

RACCORDEMENT DE LA FILTRATION

Pour l'assemblage de la filtration à sable, reportez-vous à la notice fournie avec celle-ci.

Privilégiez un endroit sec avec un bon drainage, accessible pour nettoyer la pompe et accéder à la vanne. Choisissez un endroit ombragé (naturel ou artificiel) afin d'éviter une surchauffe du moteur. Installez l'ensemble sur une surface rigide, plane et horizontale. La filtration doit être installée pour des raisons de sécurité, à une distance minimum de 3,50 m du bassin pour des raisons de sécurité. Si la distance devait être supérieure, adressez-vous auprès de votre distributeur afin d'étudier les solutions possibles.

! Il est recommandé de mettre hors-tension l'installation avant toute intervention.



Nota : Prévoir des colliers de serrage afin de faciliter l'installation.


Il est obligatoire d'utiliser une prise de courant équipée d'un disjoncteur différentiel de 30mA. **Plus de détails page 12 et 13 de cette notice.** Vérifiez la normalisation en vigueur auprès d'un spécialiste.

INSTALLATION DU BASSIN

MONTAGE ET INSTALLATION DU SKIMMER FLOTTANT

COMPOSITION DU KIT SKIMMER FLOTTANT

N°	Désignation	Quantité	Référence
1	Socle	1	P60992
2	Bras	3	A-P60993
3	Coupelle supérieure	1	P60994
4	Lest	1	P19385
5	Corps	1	P19263
6	Raccord cannelé	1	P60999
7	Flotteur	1	P19262
8	Panier pré-filtre	1	P17817
9	Tuyau du balai	-	non fourni
10	Bride	1	P19386
11	Prise balai	1	P17818





INSTALLATION DU BASSIN




MONTAGE DU SKIMMER

Nota : un skimmer doit toujours être placé face au vent dominant, ce dernier ramènera les saletés dans le skimmer flottant.

1. Enclenchez les bras sur le socle. Le clip (a) va dans l'ouverture (A) et le clip (b) dans l'ouverture (B).




2. Enclenchez les bras sur la coupelle supérieure. Le clip (c) va dans l'ouverture (C) et le clip (d) dans l'ouverture (D). Répétez l'opération pour les deux autres bras.




Nota : contrôlez que les clips (d) sont bien enclenchés dans les encoches (D).

INSTALLATION DU BASSIN

3. Placez le lest dans le corps de skimmer et vissez le raccord cannelé à la sortie du skimmer.




4. Vérifiez que le corps est bien enclenché dans l'ensemble du flotteur, mettez le panier de pré-filtre dans le corps, puis placez le flotteur sur le corps.



INSTALLATION DU BASSIN


INSTALLATION DU SKIMMER FLOTTANT

Branchez le tuyau de raccordement de votre filtration sur le raccord cannelé. Couvrez la bride sur le tuyau de raccordement afin que le skimmer se présente de façon perpendiculaire au plan d'eau.



Étant libre sur l'eau, ce skimmer flottant a l'avantage de se régler automatiquement par rapport au plan d'eau.

Le schéma 1 montre le cheminement de l'eau lorsque la filtration est en fonctionnement. Si pour une quelconque raison, le skimmer se désamorçe pendant que la filtration fonctionne (schéma 2), le corps se soulève par aspiration, laissant passer l'eau par les ouvertures (schéma 3). Ce système permet d'éviter le désamorçage de la filtration. Le réamorçage du skimmer est automatique. Si ce n'était pas le cas, vérifiez que le flotteur coulisse correctement sur le corps (schéma 4).



MISE EN ROUTE

Pour la mise en route de votre filtration, reportez-vous à la notice de la filtration. Celle-ci peut fonctionner même pendant la baignade.

Il est parfois possible que le skimmer se désamorçe lorsqu'il y a de gros mouvements à la surface de l'eau.

Important, Pour procéder à l'amorçage de la pompe :

- Arrêtez la filtration.
- Mettez le skimmer au dessus du boudin.
- Dévissez partiellement le couvercle du préfiltre de la pompe.
- Remplissez le tuyau depuis le skimmer à l'aide d'un jet d'arrosage.
- Lorsque l'eau s'échappe par le couvercle du préfiltre de la pompe, refermez le couvercle.
- Remettez le skimmer dans l'eau.
- Puis mettez la filtration en route.
- En aucun cas il ne faut jeter le chlore (poudre ou galet) directement dans le bassin ou dans le skimmer, ceci aurait pour effet de décolorer la poche et d'endommager la filtration.
- Quand la piscine n'est pas utilisée, servez-vous d'un flotteur à chlore (non fourni) pour une diffusion lente et régulière des galets de chlore (vérifiez que le couvercle est bien fermé).

▶ NETTOYAGE DU BASSIN AVEC UN BALAI ASPIRATEUR


Mettez la tête du balai aspirateur sur le manche télescopique.

Mettez une extrémité du tuyau aspirateur sur la tête du balai, et l'autre sur la plaque prise balai.

**Non fourni avec le skimmer flottant*

Avant de poser la prise balai sur le flotteur du skimmer, assurez-vous qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air dans les tuyaux du balai ou du robot. Pour ce faire, amorcez le tuyau, balais aspirateur déjà au fond, en remplissant le tuyau intégralement d'eau.


Filtration en route, posez la plaque prise balai sur le skimmer en évitant toute prise d'air.



MONTAGE DE L'ÉCHELLE

Reportez-vous à la notice de montage de votre échelle pour l'assemblage.

Placez l'échelle uniquement lorsque le bassin est complètement installé et en eau. Évitez que l'échelle ne touche le bassin (par frottement, vous pourriez détériorer le tissu du bassin).



Pour les bassins semi-encastrés il faut ajuster sur place l'échelle (en l'enterrant partiellement) en fonction de la hauteur souhaitée.

Attention :

- **si le bassin n'est pas bien rempli d'eau et le boudin rempli d'air, il y a un risque de frottement de l'échelle sur celui-ci.**

Rappel :

- **Pour des raisons de sécurité, retirez l'échelle lorsque le bassin n'est pas en service dans le cas où celle-ci n'est pas pourvue de marches escamotables.**
- **un marquage visible en position d'utilisation rappelant que le plan de montée extérieur doit être retiré ou escamoté ou relevé après utilisation, doit être installé à chaque moyen d'accès.**

Nos échelles standards sont fabriquées à partir d'un tube d'acier inox. Leur entretien ne demande aucune règle précise, ni dans le mode, ni dans le temps.

Pendant et après chaque saison, un contrôle visuel est nécessaire. Si vous constatez des points de rouille, il faut y remédier en appliquant une peinture antirouille. Les précautions à y apporter sont en général mentionnées sur le pot de celle-ci.

Les escaliers installés dans une zone de piscine dont la profondeur est supérieure ou égale à 1300 mm doivent comporter un minimum de 3 marches internes, hors bord et fond de bassin.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.

Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

☎ **18** (en France) ou **112**

POMPIER

☎ **15**

SAMU


(écrire le numéro correspondant à votre région)



CENTRE
ANTIPOISON

RECYCLAGE

EMBALLAGE



Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants. www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.

DEL SAS
17 R COLONEL BOUVET
68530 BUHL - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000 / INFO.FR@CF.GROUP

CACHET

Zodiac Original,
une marque de

